



Congelador tradicional para hacer helado de barril con capacidad de 4 cuartos



AROMA

4-Quart Traditional Ice Cream Maker

Instruction Manual



www.AromaCo.com

Congratulations on your purchase of the **AROMA** Traditional Ice Cream Maker! This convenient, easy-to-use appliance makes all of your favorite frozen treats, just the way you like them. Enjoy ice cream, frozen yogurt, sorbet and gelato—custom-made to your taste!

The origin of ice cream dates back into ancient history, but the very first traditional hand-cranked ice cream churner was developed in America in the nineteenth century. With the addition of milk and the development of modern refrigeration, ice cream became the widespread sensation that it is today with thousands of varieties available to people everywhere in the world.

With the Aroma® Traditional Ice Cream Maker, celebrating the great American tradition of ice cream is quick, easy and delicious. For the kids, whipping up chocolate, vanilla or strawberry recipes is a snap, with variations made easy—crumble up your favorite candy, cookie or topping and stir it in for a whole new flavor! The motorized crank does the work for you at the touch of a button, or you can take turns with the hand-crank for some good old-fashioned fun.

Use the recipes included in this manual to make timeless family recipes or experiment to create your own unique flavors. For healthier options, try low-fat, sugar-free or non-dairy ice cream varieties.

Whatever your preference, the Aroma® Traditional Ice Cream Maker is a fun, fast and easy way to enjoy the timeless tradition of fresh, homemade ice cream.

For more information on your Aroma® Traditional Ice Cream Maker, or for product service, recipes and other home appliance solutions, please visit us online at www.AromaCo.com.

Please read all instructions before first use.

Published By:

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 U.S.A. 1-800-276-6286 www.AromaCo.com

© 2011 Aroma Housewares Company. All rights reserved.

© 2011 Aroma Housewares Company. Todos los derechos reservados.

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 J.A.A. 1-800-276-6286 www.AromaCo.com

Publicada Por:

Para consejos sobre recetas o ideas para nuevos aparatos para su hogar, por favor visitanos en línea a www.AromaCo.com.

recién hecho.

Cualquiera que sea su preferencia, la máquina para hacer helados de Aroma es una forma divertida, rápida y fácil de disfrutar la tradición eterna del helado

helados sin lácteos.

Utilice las recetas incluidas en este manual, prepare recetas familiares tradicionales o experimente con la creación de sus propios sabores únicos. Para variedades más saludables, también hay opciones bajas en calorías, sin azúcar y

.eugitne

Con la máquina para hacer helados de Aroma®, celebrar la gran tradición estadounidense del helado resulta rápido, fácil y delicioso. ¡Para los niños, preparar recetas de chocolate, vainilla o fresa es rápido, con variaciones muy sencillas, sólo añada su caramelo, galleta o glasé favorito yobtenga un sabor totalmente nuevo! La manivela motorizada hace todo el trabajo por usted con todue de un botón, o se pueden turnar con la manivela para divertirse a la el toque de un botón, o se pueden turnar con la manivela para divertirse a la

El origen del helado data de las épocas antiguas, aunque la primera máquina tradicional hecha a mano para preparar helado se desarrollo de la refrigeración moderna, el helado se ha convertido en la sensación generalizada del presente, con miles de variedades disponibles para la gente en todo el mundo.

Pelicitaciones por adquirir una màquina para hacer helados a la antigua de congelados favoritos justo como a usted le agradan. ¡Disfrute de helados, yogurt congelado, sorbetes y nieves hechos a la medida de su gusto!

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

brecauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: Cuando se usen aparatos electricos, siempre deberán observarse las

- Por tavor lea todas las instrucciones.
- No todne las superficies calientes. Utilice los mangos y las perillas.
- Para protegerse y evitar un choque eléctrico, asegurese que no puedan
- eufrar en contacto con agua u otro líquido los cordones, las clavijas, ni el
- motor eléctrico.
- Es necesario ejercer una estrecha vigilancia cuando se use el aparato
- Descouecte el aparato de la toma eléctrica cuando no esté en uso, antes cerca de ninos. Este aparato no esta hecho para ser usado por ninos.
- Fyite el contacto con las partes que estén en movimiento. Mantenga los ge impiarlo y antes de ponerie o quitarle partes.
- gegos' el cabello, la ropa, así como espatulas y otros utensillos alejados
- cuando haya funcionado defectuosamente. Por favor contacte a servicio a No se obere ningún aparato con un cordón o enchute dañado, o bien quiaute el funcionamiento del aparato.
- FI nzo de refacciones o accesorios no recomendados por Aroma" clientes de Aroma" para que lo examinen, lo repararen o lo ajusten.
- No se use en exteriores. Housewares puede ocasionar fuego, un choque eléctrico o una lesión.
- In. No deje que el cordon cuelgue del borde de la mesa ni del mostrador, ni
- dne todne snbetticies calientes.
- 11. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
- I.Y. No colodne el abarato sopre o cerca de un duemador de gas o electrico ni
- dentro de un horno caliente.
- 13. Para desconectar el aparato, presione el interruptor a la posicion de
- 14. Nunca ponga a funcionar la máquina de hacer helado, estando en seco su apagado, "Off" y luego saque la clavija del enchufe de la pared.
- recipiente interior, siempre que este conectada tenga mezcia de helado
- 15. No ponga aceite caliente ni otros liquidos calientes dentro del aparato. gentro del recipiente.
- ziempre entrie la mezcla antes de batir.

CUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

- 1. Important: Read all instructions carefully before first use.
- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or the electric motor in water or other liquids.
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near
- 5. Unplug from outlet when not in use, before cleaning and before putting on or taking off parts.
- 6. Avoid contact with moving parts. Keep fingers, hair, clothing and utensils
- away during operation.
- 7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact Aroma® customer service for examination, repair or adjustment.
- 8. The use of accessory attachments not recommended by Aroma® Housewares may cause injuries.
- 9. Do not use outdoors.
- 10. Do not allow cord to hang over the edge of the table or counter or to touch hot surfaces.
- 11. Do not use this appliance for other than its intended use.
- 12. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 13. To disconnect power, press switch to the "OFF" position and then remove plug from wall outlet.
- 14. Never operate the ice cream maker dry. Always have ice cream mixture in the container while plugged in.
- 15. Do not use hot oil or liquids in ice cream maker (always chill mixtures before churning).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- 1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- 3. If a longer extension cord is used:
 - a. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.



POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other); follow the instructions below:

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

3. Si se usa un cordón de extensión:

5. Se puede usar un cordón de extensión con cuidado. slânieu se tropiece o eurede en un cordon más largo.

pudiera tropezar.

nominal del aparato.

J. Se proporciona un cordón eléctrico corto para reducir los riesgos de que

INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

mesa donde pudiera ser tirado por un niño o donde alguien se

a. Asegurese de que la capacidad electrica nominal del cordon de

p. Asegurese de que el cordon de extension no cuelga del mostrador o

extensión sea por lo menos igual o mayor que la corriente eléctrica

CNEFCONEi INO DEJE QUE EL CABLE

ENCHUFE POLARIZADO

a este aparato tiene enchute polarizado:



ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO.

electrista competente. No intente de modificar el enchute, es muy peligroso.

tomacorriente, de vuelta el enchufe. Si tampoco entra, comuniquese con un


tiene un enchute polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como una


Para reducir el riesgo de descarga electrica, este artetacto electrodoméstico

polarizado solamente de una manera. Si no entra totalmente en el

caracteristica de seguridad, este enchute encajaráen un tomacorriente

7





USING YOUR ICE CREAM MAKER

Before First Use:

- 1. Read all instructions and important safeguards.
- 2. Remove all packaging materials and make sure items have been received in good condition.
- 3. Tear up all plastic bags, as they can pose a risk to children.
- 4. Wash the lid, mixing canister and all accessories in warm, soapy water.
- Rinse and dry all parts thoroughly.
- 6. Wipe electric motor with a damp cloth.
- 7. Pour water (about 2/3 full) into the wooden bucket and leave in the sink or water-safe area for one and a half hours. This will give the wood a chance to expand so that the salt/ice mixture will not leak out during the freezing process.

NOTE:

- Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
- Do not immerse the electric motor, cord or plug in water at any time.

To Make Ice Cream:


\NOTE:

- SEE STEP 7 IN "BEFORE FIRST USE" SECTION BEFORE MAKING ICE CREAM.
- 1. Select your recipe and prepare ingredients per recipe instructions.

HELPFUL HINT:

- There are many classic ice cream recipes included in this manual. See "Recipes" beginning on page 10. Even more delicious ice cream recipes can be found online at www.AromaCo.com. You can even upload your own!
- 2. Chill the mixture in the refrigerator until cold. Chill the mixing canister in the freezer (towards the back) for at least one hour (overnight is recommended).
- 3. Pour chilled ice cream mixture into chilled mixing canister (fill no more than 2/3 full, as mixture will expand during freezing process).
- 4. Insert the dasher and ensure the bottom of dasher is fixed in the center of the bottom of the mixing canister (see "Figure 1").
- 5. Place the lid securely onto the mixing canister (see "Figure 2").





COMO USAR EL APARATO


• No utilice limpiadores abrasivos ni fibras para lavar.

congelamiento no haya fugas de la mezcla de sal y hielo.

Antes de usaria por primera vez:

- J. Lea todas las instrucciones y las medidas de seguridad importante.

- 5. Refire todos los materiales de empaque y asegúrese de que los articulos se
- 3. Rompa todas las bolsas de plástico, ya que pueden representar un riesgo tecipsu en pnenas condiciones.





5. Coloque la tapadera sobre el bote (vea "Dibujo 2"). centro de la parte inferior del bote (vea "Dibujo 1").

nus pora (se recomienda durante la noche).

bloceso de congelamiento).

las instrucciones de la receta.

Para nacer nelado:

<u>:ATON</u>

los accesorios.

bara los ninos.

t luserte la agitadora y asegurese que su parte interior quede tija en el

yazışı ||eust. 5/3 de su capacıdad, ya que la mezcla se expandirâ durante el 3. Agregue la mezcla fina del helado dentro del bote fino para el helado (solo

el pote para el helado en el congelador (hacia atrás) para por lo menos

7. Futile la mezcla en el retirgerador hasta que esta completamente tria. Entrie

Nunca sumerja en agua ni en otro liquido, la base ni el cordón eléctrico.

bata dne la madera se hinche, de manera que durante el proceso de

6. Agregue agua dentro de la cubeta de madera (a llenarla hasta 2/3

sproximadamente) y dejela durante una hora y media. Esto dara tiempo

4. Lave en agua tibia con jabón la cubierta, la garrata del congelador y todos

I. seleccione su receta tavorita y prepare los ingredientes de acuerdo con

• Véase el número 6 de "Antes de usarla por primera vez" antes de

p. Fujnadne y seque perfectamente todas las partes.

10 o 15 minutos, o más a menudo si es necesario, mientras esté en uso la tevuelva y mezcle juntos la sal y el hielo. Utilice el agitador de plastico cada

13. Cire la manivela o ponga a funcionar el motor. Mientras el bote de vueltas,

15. Conforme el hielo se derrita de 2 a 3 pulgadas, agregue más hielo y sal de

10. Replite los tramites 8 y 9 hasta que el hielo y sal llegue al nivel del agujero de

cada bote del helado, se espera usar 1 o 2 bolsas medianas de hielo. o nu martillo para romper el hielo en pedazos pequeños y gruesos. Para

1. Conecte el cordón eléctrico en el tomacorriente si está usando el motor

este duebrado en piezas pequeñas y gruesas. Tal vez necesite usar un mazo aproximadamente). Asegurese que el hielo que usted ponga en la cubeta

I.I. Agregue agua filo a la cubeta hasta que el parte superior del agua se

Agregue una capa de sal de piedra encima del hielo (1/4 taza

8. Liene la cubeta de madera con una capa de hielo (6 tazas

Para nacer nelado:


p. Colodue el bote en la cubeta de madera y asegurese de

dne el cono encaje en el centro de la cubeta (vea

6. Deslice el extremo rectangular de la manivela manual o el .("E o[udiQ "

cerrojo (vea "Dibujo 6"). Suavemente levante el cerrojo a manivela caera dentro del extremo abierto, donde esta el cubeta (vea "Dibujo 4"). El extremo opuesto de la motor eléctrico en el agujero rectangular de borde de la

redondeado de la manivela manual o del motor (tal vez ju qe dne el cerrojo de alambre pase sobre el extremo






maduina para hacer helado.


idnaie con el adujero de drenaje.

alenale.

electrico.

aproximadamente).








USING YOUR ICE CREAM MAKER


To Make Ice Cream:

- 5. Place the mixing canister in the wooden bucket and make sure it engages the cone in the center of the bucket (see "Figure 3").
- 6. Slide the rectangular end of the hand crank or electric motor into the rectangular hole on the rim of the bucket (see "Figure 4"). The opposite end of the crank or motor will drop into the open end, where the latch is located (see "Figure 6"). Gently lift the latch so that the wire goes over the rounded end of the hand crank or motor. The mixing canister may need to be rotated by hand so that the lid fits into the motor/hand crank (see "Figure 5").










- 7. If you are using the electric motor, plug the power cord into a working electrical outlet.
- 8. Fill the wooden bucket with a small layer of ice (about 6 cups), evenly distributed around the base of the canister. Be sure that the ice added into the bucket is broken into small, coarse pieces. A mallet or hammer may be used to break the ice into smaller pieces, if needed. For each batch of ice cream, expect to use 1-2 medium bags of ice.
- 9. Cover the first layer of ice evenly with a thin layer of rock salt (about 1/2 cup).
- 10. Repeat steps 8 through 9, layering the ice and salt until it reaches the bottom of the drainage hole on the side of the wood bucket.

NOTE:

- Adding more ice will cause the mixture to leak out of the drainage hole.
- 11. Add cold water to the ice/salt mixture until the water level reaches the bottom of the drainage hole.
- 12. As the ice melts down 2 to 3 inches, you may add more ice and more rock salt to the mixture.
- 13. Begin cranking with the hand crank mechanism or turn on the electric motor. As the mixing canister turns, stir and mix the salt and ice together. Use the plastic stirrer every 10-15 minutes, or as needed, while the ice cream maker is in use.



9 oludia

USING YOUR ICE CREAM MAKER

To Make Ice Cream:

- 14. Unplug and remove the motor or hand crank once ice cream has churned for about 40 minutes, or once the motor has stopped (if the motor has stopped prematurely, turn it off, break up any ice blockages with the plastic stirrer and start again).
- 15. With one hand on the mixing canister lid to hold it in place (the canister will have a tendency to float up in the ice/water mixture), remove the motor or hand crank. Carefully lift the mixing canister from the wooden bucket.
- 16. Clear the ice and salt away from the top of the mixing canister. Wipe carefully to remove the salt and water before removing the cover.
- 17. Take the dasher out and scrape off excess ice cream with a spatula.
- 18. Transfer to a freezable container and freeze, or serve straight from the mixing canister.

HELPFUL HINTS:

- For each batch of ice cream, expect to use 7-14 lbs. of ice (1-2 medium size bags).
- Many ice cream recipes call for raw eggs. To eliminate salmonella from the egg mixture, heat it to a temperature of 160°F, but do not boil it. This will make the ice cream safe to eat. Pasteurized eggs may also be used in place of raw eggs.
- Be sure to chill the mixture prior to adding it to the canister.
- To avoid ice cream seeping out of the canister, do not lay the canister flat when storing in a freezer.
- For ice cream recipes that require pre-cooking, it is recommended that you make the mixture a day ahead. The mixture will then be able to cool completely and expand. Pre-chilling any ice cream recipe is suggested for achieving the best results.
- Artificial sweeteners may be substituted for sugar. Use the following proportions for reference:

Number of Sweetener Equivalent Amount of Sugar	
1	2 Teaspoons
6 1/4 Cup	
8 1/3 Cup	
12	1/2 Cup

- The churning process should take about 40 minutes.
- For more hints and tips regarding common questions, read the "Troubleshooting" section beginning on page 8.

COMO USAR EL APARATO

Para hacer nelado

40 minutos aproximadamente o cuando el motor se detenga (si el motor se 14. Desconecte y refire el motor una vez que el helado se haya batido durante

dne paya con el agitador de plástico e inicie de nuevo). qețieue brematuramente, apáguelo, rompa cualquier obstrucción de hielo

la mezcla de sal, hielo, y agua. Retire el bote de la cubeta de madera. wann al de la cubeta de madera. lenga cuidado— el bote suele flotar en Jp. Con una mano sobre la tapadera del bote, retire el motor o la manivela

cnigadosamente a fin de remover la sal y el agua antes de levantar la 16. Quite el nielo y la sal de la parte superior del bote del nelado. Limpie

17. Saque la aglitadora y con una espátula de madera y retírele el exceso de

18. Pase el helado a un receipiente para congelar y congeleto o sirvato nelado.

directamente del bote (garrata).

CONSETOS NIIFES:

- lograr los mejores resultados. breviamente todas las mezclas de las recetas de helados, con el fin de mezcla podrá entriarse y expandirse completamente. Se sugiere entriar recomienda que la mezcia se haga con un dia de anticipacion. Así la • Para las recetas de helados que requieren algo de cocimiento previo, se
- El proceso de congelamiento se debe durar aproximadamente 40
- Se usa aproximadamente 7-14 libras de hielo para cada bote del
- El azucar se puede substituir por edulcorantes artificiales. Utilice las
- aldnieures ednivalencias como rererencia:

8 8 szef eb 8/f	
9	
ļ	
Sobrecitos de edulcorante De azúcar	

1 1 111 3	
azst 9b 2\f	71
asat 9b E\f	8
6x6f 9b 4\f	9
2 cucharas	l
De azúcar	Sobrecitos de edulcorante

- pozoufalmente cuando lo guarde en un congelador. Lata evitat que el neiado se escutta tueta del bote, no lo coloque
- es bata ateuat el exceso de adna salada y depeta mantenerse apierto • No tape el agujero de drenaje a un lado de la cubeta de madera. Este
- Asegürese de que haya entriado la mezcla antes de vaciarla en el bote.
- salmonelosis, caléntelos hasta una temperatura de 160°F, pero no los • Muchas recetas requieren huevos crudos. Para eliminar la bacteria

9

nsar nuevos pasterizados. bouda a hervir. Así se hace seguro comer la mezcla. También se puede

COMO LIMPIAR EL APARATO

antes de limpiaria. Desconecte siempre la unidad y deje que se entre completamente

I. Limple el motor de accionamiento con una toalla ligeramente humeda para

- 2. Limpie perfectamente la cubeta de madera con una esponja con jabón, a remover desechos.
- de dhe la sal no corroa las partes metalicas. fin de quitar los residuos del agua salada. Enjuague y seque para asegurarse
- y la aglitadora. No vuelva a colocar la tapadera hasta que el bote para el 3. Lave con agua y jabon y seque perfectamente el bote, la tapadera del bote

pelado esté completamente seco.

:AION

- No utilice limpiadores abrasivos ni fibras para lavar.
- Fafe abarsato y los accesorios NO deben lavarse en máquinas lavavajillas.
- No congele el bole (galfala) cuando este numedo.
- Company. Póngase en contacto con Aroma de servicio al cliente Cualquier otro servicio debe ser realizado por Aroma® Housewares

1-800-276-6268 de lunes a viernes 8:30 am - 4:30 pm hora del Pacifico o

en linea en www.AromaCo.com.

SATON

HOW TO CLEAN

Always unplug unit and allow to completely cool before cleaning.

- 1. Wipe the electric motor and/or hand crank with a slightly damp cloth to remove debris.
- 2. Clean the wooden bucket with a soapy sponge thoroughly to remove the saltwater residue. Rinse and dry to ensure the salt does not corrode the metal
- 3. Wash the canister, lid, dasher and stirrer with soapy water and dry thoroughly. Do not replace the lid until the mixing canister is completely dry.

NOTE:

- Do not use harsh abrasive cleaners.
- This appliance and its accessories are NOT dishwasher safe.
- Do not freeze the canister when wet.
- Any other servicing should be performed by Aroma® Housewares Company. Contact Aroma® customer service at 1-800-276-6268,

IVION-FIT 8:30AIVI - 4:30PIVI PACIIIC TIME	or online at www.Aromaco.com.
NOTES	

TROUBLESHOOTING

	Home-made ice cream traditionally has the consistency of a thick milkshake. If you prefer a firmer consistency, you can:
	Remove the dasher and place the lid and lid cap on the mixing canister. Place upright in the freezer to harden. Another option is to leave the canister in the wooden bucket, remove the dasher, add the cap and add more ice to the salt/ice mixture. Cover with a towel and let sit until the ice cream is firm.
My ice cream turned out soft or runny.	 For fluffier ice cream, once the electric motor has finished churning, you may remove it and use the hand crank to churn the ice cream to the desired consistency. The richer the cream you use, the richer the ice cream will be. Heavy whipping cream is suggested for the creamiest, smoothest ice cream. Milk can also be substituted for cream but will alter the texture and taste of the ice cream. You might also consider using a combination of milk and cream for healthier ice cream. Recipes that call for alcohol may inhibit the freezing process. If you are using an ice cream recipe that calls for alcohol or vanilla or peppermint extract (which contain alcohol), it is best to add it during the last few minutes of the freezing cycle. Pay close attention to the amount of rock salt used during the making of your ice cream. Using too little salt may inhibit the freezing of your ice cream mixture. Read the instructions in the section titled "To Make Ice Cream" beginning on page 4 for more details.
	A hard or grainy ice cream texture may be due to one of the following causes:
The texture of my ice cream is too hard or grainy.	 Be sure that once you start churning your ice cream, you DO NOT stop. Stopping for any length of time while churning can cause large ice crystals to form in the mixture, which will give your ice cream a grainy texture. Pay close attention to the amount of rock salt used during the making of your ice cream. Adding too much salt can cause the mixture to freeze too quickly, which may lead to the formation of ice crystals in your ice cream. Read the instructions in the section titled "To Make Ice Cream" begining on page 4 for more details.
The salt water mixture leaked out of the wooden bucket.	Before using the ice cream maker, it is necessary to soak the wooden bucket in water for at least an hour and a half. This allows the wood to expand and prevents leaks. To do so, simply fill up the bucket (about 2/3 full) and let it sit in the sink or other water-safe area for an hour and a half. Pour out the water and the bucket is ready to use!

CUIA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Agua se cubeta de madera.	Antes de usar el congelador para helado, agregue agua dentro de la cubeta de madera (a llenarla hasta 2/3 aproximadamente) y déjela durante una hora y media. Esto dará tiempo para que la madera se hinche, de manera que durante el proceso de congelamiento no haya fugas de la mezcla de sal y hielo.
La consistencia del helado es muy espesa o grumosa.	 Una vez que haya empezado batir la mezcla, no se debe parar. Parar durante el proceso de congelamiento se puede causar que formen cristales grandes de hielo dentro de la mezcla. Tenga cuidado con las proporciones de sal y hielo en la cubeta de madera. Agregar demasiada sal se puede nocasionar que la mezcla se enfrie muy rápido y cristales de hielo se pueden formar en la mezcla. Lea las instrucciones en la sección "Para hacer helado" de las paginas 4 a la 6. Las recetas que no requieren cocimiento se hacen mejor con una batidora o licuadora eléctricas, que suavizan la mezcla y aumentan su volumen.
El helado queda demasiado suave o derretido.	El helado casero usualmente tiene una consistencia muy suave. Si prefiera una consistencia más dura: • Remueve la agliadora y coloque la tapadera del bote y el tapón de la tapadera del bote. Póngalo en un recipiente para congelar y refrigérelo durante una o dos horas. • Deje el bote en la cubeta del bote, y el tapón de la tapadera del bote sobre el bote. Agregue más hielo, cobre y deje durante una o dos horas. • Deje el bote en la cubeta de madera. Remueve la aglitadora, y coloquela tapadera del bote y el tapón de la tapadera del bote sobre el bote. Agregue más hielo, cobre y deje durante una o dos horas. • Deje el bote en la cubeta de crema que ustencia deseada. Dene obtener el helado tapadera del bote subjerante de la manivela manal y giralla hasta que el helado tapadera del bote de subjera de crema patida, a fin sabor del hela do pueden cambiar. Así mismo, puede utilizar leche en lugar de crema, pero la textura y el puede utilizar leche en lugar de crema, pero la textura y el considerar usar unas combinación de leche y crema para puede utilizar leche en lugar de crema, pero la textura y el puede nota de que al usar alcohol o extracto de vainilla, es do pueden cambiar. Así mismo, puede obtener un helado más suludable. • Tenga cuidado con las proporciones de sal y hielo en la lenga cuidado con las proporciones de sal se puede cubeta de madera. No agregar bastantes al se puede madera. No agregar bastantes al se puede cubeta de madera. No agregar bastantes al se puede cubeta de madera. No agregar bastantes al se puede cubeta de madera. No agregar bastante sal se puede cubeta de madera. No agregar bastantes al se puede se con las proporciones de sal se puede cubeta de con la proporciones de sal se puede cubeta de congelamiento del helado.

8

GUIA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

causa de que el helado casero no contiene los sesero atéceros que están en otros tipos de helado, sualmente solo se espera que el helado casero dure una emana en el congelador. en el congelador. el más fresco posible, póngalo en un envase ermético antes de colocarlo en el congelador.	El helado no se riempo.
Después de batirlo, el helado nunca será tan dulce como la nobar la mescla, a fin de ajustar la cantidad de azúcar lue vaya a agregar. Tenga en cuenta que el helado real, nal, tendrá un sabor menos dulce que la mescla.	helado no es tan dulce como la
Problemas con el motor o la agitadora pueden ser sausados por estas razones: sausados por estas razones: En caso de que la máquina para hacer helado se pare antes de que el batido haya llegado a su término antes de que el batido haya llegado a su término atora do pedazos grandes de hielo contra el bote. La máquina para hacer helado se apagará automáticamente si los ingredientes dentro del bote están muy espesos para que la paleta de la agitadora pueda dar vuelta. La máquina para hacer helado se apagará normal mente de nuevo una vez que los ingredientes de supesos sean retirados del bote. Si hayan pedazos grandes en la mezcla, como nueces o pedacitos de chocolate, se pueden atorar contra el bote. Si la receta pide pedazos duros o grandes, se observitos de chocolate, se pueden atorar contra el bote. Si la receta pide pedazos duros o grandes, se obstrucciones en el bote. Si hayan pedazos grandes en la mezcla. También se sugiere agregarlos despues de batir la mescla. También se batrucciones en el bote. Para un el bote. Para duriante el batido se puede causar que la mezcla se endurresca sobre el interior del bote. Esto restringe el endurresca sobre el interior del bote. Esto restringe el endurresca sobre el interior del bote. Esto restringe el endurresca sobre el interior del bote.	El motor se detuvo prematuramente durante el proceso de congelamiento.

The canister or dasher jammed/stopped urning during he churning orocess.	Jamming of the canister or dasher can be due to one of the following issues: • Ice may have caused a blockage in the wooden bucket. Turn off the motor and make sure that the ice in the bucket is broken up into small, coarse pieces. The plastic stirrer provided can be used to break up any blockages that may occur. • If the mixture has become too thick, the dasher may become stuck. The mixture in the canister should never become thicker than the consistency of soft-serve ice cream. • If there are hard pieces in the mixture, such as nuts or chocolate chips, they may cause the dasher to become lodged in the canister. It is best to add any such ingredients to your ice cream after the churning process is complete. Another suggestion is to use finely chopped ingredients, such as grated chocolate in place of chocolate chips. • Be sure that once you start churning your ice cream, you DO NOT stop. Stopping can cause the ice cream to harden around the edge of the canister, which will restrict the movement of the dasher and may cause it to become stuck. • If the dasher becomes stuck, check to see if the mixture has frozen around the inside edges of the mixing canister. If it has, use a plastic spoon or spatula to scrape the edges of the canister. The dasher should function normally once the edges have been cleared.
My ice cream mixture tasted ine, but after freezing it my ice cream does not easte the same.	Actual ice cream will always taste less sweet than the mixture. You may adjust the amount of sugar in the recipe to suit your taste, keeping in mind that after the freezing process the sweetness of the ice cream will be lessened.
My ice cream went bad when I stored it in the reezer.	Because home-made ice cream lacks many of the preservatives that come in store-bought ice cream, it does not store as well. Usually home-made ice cream will last about one week when stored in the freezer. To keep ice cream its freshest, place it in an airtight plastic container before storing it in the freezer.

TROUBLESHOOTING

RECIPES

Quick & Easy Chocolate Ice Cream

15 Tbsp cocoa

3 large cans condensed milk

6 cups milk

In a large mixing bowl, combine milk and condensed milk. Dissolve the cocoa in a bit of hot water. Once dissolved, stir cocoa into the milk mixture until completely blended. Pour the entire contents of the bowl into the mixing canister and follow the directions in the "To Make Ice Cream" section, pages 4-6. Do not fill the mixing canister more than 2/3 full, as the mixture will expand during freezing.

Vanilla Ice Cream

2 cups granulated sugar

1-1/2 Tbsp cornstarch

1/4 tsp salt 1-1/2 Tbsp vanilla 7 cups milk

5 eggs, beaten heavy cream 2-3/4 cups 1-1/2 cups half and half

Mix the sugar, cornstarch and salt in a large saucepan. Over medium heat, slowly stir in the milk, stirring constantly. Very slowly, add the beaten eggs and continue to stir. Reduce heat to low and cook until mixture thickens slightly. Slowly add vanilla, half and half and heavy cream. Pour into a large glass bowl and refrigerate for 2-4 hours or until mixture has chilled. Remove from refrigerator. Pour mixture into the mixing canister and follow the directions in the "To Make Ice Cream" section, pages 4-6. Do not fill the mixing canister more than 2/3 full, as the mixture will expand during freezing.

dne la mezcla se expandira durante el proceso de congelamiento. las páginas 4 a la 6. Solo llene el bote hasta 2/3 de su capacidad, ya mezclar y siga las instrucciones de la sección "Para hacer helado," de Sáquela del retrigerador. Vacie la mezcia en el bote (garrata) de y retrigere de 2 a 4 horas o hasta que la mezcla se haya entriado. y mitad leche y la doble crema. Vaciela en un tazon grande de vidrio esbese ligeramente. Lentamente agregue la vainilla, de mitad crema confinue revolviendo. Reduzca el fuego y cocine hasta que la mezcla constantemente. Muy lentamente, anada los huevos batidos y tuego mediano, agregue lentamente la leche, revolviendo Mezcle el azúcar, la maicena y la sal en una cacerola grande. A

de mitad crema y mitad leche (half and half)

de doble crema 2-3/4 tazas nuevos batidos 7 tazas qe jeche

1-1/2 cucharaditas de vainilla de sal 1/4 cncharadas

1-1/2 cucharaditas de maicena

qe azncar drannlada 7. [9z9a

Helado de vanilla

1-1/2 tazas

exbauqità durante el proceso de congelamiento. 6. Sólo llene el bote hasta 2/3 de su capacidad, ya que la mezcla se instrucciones de la sección "Para hacer helado," de las páginas 4 a la completamente mezclada. Vaciela en el bote de mezclar y siga las agregue el cacao a la mezcla de leche y revuelve hasta que este el cacao en un boco de agua caliente. Una vez que está disuelto, Mezcle la leche y la leche condensada en un tazón grande. Disuelve

> qe jeche sezel 9 de leche condensada 3 latas grandes ae cacao (eu boino) 12 cucharadas

Helado de chocolate simple

6 tazas de crema

4-1/2 cucharadas de polvo de café instantáneo

2-1/4 tazas de azúcar

4-1/2 tazas de mitad crema y mitad leche (half and half)

Helado de café

Mezcle el azúcar, la maicena y la sal en una cacerola grande. A fuego mediano, agregue lentamente la leche, revolviendo constantemente hasta que la mezcla comience a hervir. Muy lentamente, añada los huevos batidos y continúe revolviendo. Reduzca el fuego y cocine la mezcla hasta que espese ligeramente. Vaya agregando poco a poco y lentamente la vainilla, la 1-2/3 tazas de mitad crema y mitad leche y la doble crema. Vaciela en un tazón grande de vidrio, tápelo y refrigere de 2 a 4 horas o hasta que la mezcla se haya enfriado. Vacie la mezcla en el bote (garrafa) de mezcla se haya enfriado. Vacie la mezcla en el bote (garrafa) de que la mezcla y siga las instrucciones de la sección "Para hacer helado," de las páginas 4 a la 6. Sólo llene el bote hasta 2/3 de su capacidad, ya que la mezcla se expandirá durante el proceso de congelamiento.

] cncharada	de extracto de vainilla
2 tazas	de crema batida
1-1/3 tazas	de mitad crema y mitad leche (half and half)
e cuadros	de chocolate semidulce
7	sobited sovenh
sezet a	qe jeche
1/2 cucharada	de sal
2 cucharadas	de maicena
2-2/3 tazas	de azúcar granulada

Helado de chocolate

RECETAS

RECIPES

Chocolate Ice Cream

2-2/3 cups granulated sugar

2 tsp cornstarch

1/2 tsp Salt 6 cups milk

4 eggs, beaten

6 squares semi-sweet chocolate, melted

1-1/3 cups half and half 2 cups whipping cream 2 Tbsp vanilla extract

Mix the sugar, cornstarch and salt in a large saucepan. Over medium heat, slowly stir in the milk, stirring constantly until the mixture begins to simmer. Very slowly, add the beaten eggs and continue to stir. Reduce heat to low and cook until mixture thickens slightly. Slowly stir in the melted chocolate and whisk until all chocolate is combined and the mixture is smooth. Slowly add vanilla, half and half and heavy cream. Pour into a large glass bowl, cover and refrigerate for 2-4 hours or until mixture has chilled. Pour mixture into the mixing canister and follow the directions in the "To Make Ice Cream" section, pages 4-6. Do not fill the mixing canister more than 2/3 full, as the mixture will expand during freezing.

Coffee Ice Cream

4-1/2 cups half and half

2-1/4 cups sugar

4-1/2 Tbsp instant coffee powder

6 cups cream

Combine all ingredients in the mixing canister. Stir well until both sugar and instant coffee powder are dissolved. Freeze as instructed and follow the directions in the "To Make Ice Cream" section, pages 4-6. Do not fill the mixing canister more than 2/3 full, as the mixture will expand during freezing.

RECIPES

Rocky Road Ice Cream

1-3/4 cups granulated sugar

1/2 tsp salt 2 cups milk

6 squares semi-sweet chocolate

2 cups half and half
6 cups whipping cream
1 Tbsp vanilla extract
2 cups mini marshmallows
1-1/2 cups chocolate chips
1 cup chopped pecans

Mix the milk and chocolate in a large saucepan. Over medium heat, stir until the chocolate is completely melted. Remove from heat and slowly add sugar and salt, mixing well, until dissolved. Stir in the remaining ingredients, except the marshmallows, pecans and chocolate chips, then cover and refrigerate for about 30 minutes or until the mixture has chilled. Pour mixture into the mixing canister and follow the directions in the "To Make Ice Cream" section, pages 4-6. Do not fill the mixing canister more than 2/3 full, as the mixture will expand during freezing. Add marshmallows, pecans and chocolate chips after the ice cream has finished churning and stir in evenly.

Cherries and Chocolate Ice Cream

3/4 cup chocolate shavings

3/4 cup fresh cherries, pitted and halved

6 large eggs 2-1/4 cups sugar

6 cups heavy cream

3 cups milk

Place the cherries and the chocolate shavings in separate bowls. Cover and chill until cold. Whisk the eggs in a mixing bowl until light and fluffy, 1 to 2 minutes. Slowly mix in sugar, whisking until completely blended. Slowly add cream and milk; whisk until blended. Pour mixture into mixing canister and follow the directions in the "To Make Ice Cream" section, pages 4-6. Do not fill the mixing canister more than 2/3 full, as the mixture will expand during freezing.

Refrigere las cerezas y el chocolate rallado hasta que se hayan enfriados. Bata los huevos hasta que son muy ligeros (1 o 2 minutos). Vaya agregando poco a poco ya lentamente el azúcar hasta que esté completamentemezclado. Agregue lentamente la crema y la mezclar y siga las instrucciones de la sección "Para hacer helado," de las páginas 4 a la 6. Sólo llene el bote hasta 2/3 de su capacidad, ya que la mezcla se expandirá durante el proceso de congelamiento.

3/4 taza de chocolate rallado
3/4 taza de cerezas frescas (sin huesos y divididos en dos)
6 huevos grandes
2-1/4 tazas de leche
3 tazas de leche

Helado de cerezas y chocolate

.nəid

Mezcle la leche y el chocolate en una cacerola grande. A fuego mediano agregue el chocolate, revolviendo hasta que se derrita completamente. Retire del fuego y añada lentamente el azúcar y la sal, mezclando bien hasta que se disuelvan. Revuelva el resto de los ingredientes, con la excepción de las malvaviscos, pedacitos de chocolate y las nueces picados, tape y refrigere durante 30 minutos aproximadamente o hasta que la mezcla se haya enfriado. Vacíe la sproximadamente o hasta que la mezcla se haya enfriado. Vacíe la sproximadamente o hasta que la mezcla se haya enfriado. Vacíe la sproximadamente o hasta que la mezcla se haya enfriado. Vacíe la durante el pote (garrafa) de mezcla y siga las instrucciones de la sección "Para hacer helado," de las páginas 4 a la 6. Sólo llene el aluministuras, los pedacitos de chocolate y las nueces picados después durante el proceso de congelamiento y los mescle ministuras, los pedacitos de chocolate y las nueces picados después de que haya terminado el proceso de congelamiento y los mescle

ge uneces bicagas ezel i qe begacitos qe cuocolate (cuocolate cuibs) 1-1/2 tazas de malvaviscos miniatura **SEZE1 7**] cncystaga de extracto de vainilla de crema batida **SEZE1 9** de mitad crema y mitad leche (halsf and half) 2 tazas de chocolate semidulce e cnadros qe jeche 7 [9z9a de sai 1/2 cucharadita de azucar granulada 1-3/4 tazas

congelamiento ha terminado.

Mezcle el azúcar, la maicena y la sal en una cacerola grande. A fuego mediano vacie lentamente la leche, revolviendo constantemente. Muy lentamente, agregue los huevos batidos y continúe revolviendo. Baje el fuego y cocine hasta que la mescla espese ligeramente. Revolviendo hasta que toda la mantequilla de cacahuate y bata rápidamente necrema. Vaciela en un tazón grande de vidrio y mitad leche y la doble crema. Vaciela en un tazón grande de vidrio y mitad leche y la doble crema. Vaciela en un tazón grande de vidrio y mescla en el bote (garrafa) de mesclas se haya enfriado. Vacie la metala en el bote (garrafa) de mescla se haya enfriado. Vacie la metala en el bote (garrafa) de mescla se haya enfriado. Vacie la succiones en el bote (garrafa) de mescla se haya enfriado. Vacie la succiones en el bote (garrafa) de mescla se hasta solo llence el bote hasta 2\3 de su capacidad. Agregue los pedacitos de chocolate cuando el proceso de su capacidad. Agregue los pedacitos de chocolate cuando el proceso de

	derretidos
	mantequilla de cacahuate (peanut butter chips),
ezej [de mantequilla de cacahuate o de pedacitos de
sezet 2/1-1	de pedacitos de chocolate (chocolate chips)
seze1	de mitad de crema y mitad de leche (half and half)
sezet s	qe qopje crema
ħ	huevos batidos
sezet 7	де јесџе
1-1/2 cucharadas	alliniav əb
1/2 cucharada	qe sal
1 cucharadita	de maicena
SEZE1 £/7-7	ge szncsi disuniaga

Helado de mantequilla de cacahuate y pedacitos de chocolate (chocolate chips)

que esté firme.

Refrigere el pasta de galleta y el chocolate hasta que se hayan enfriados. Bata los huevos hasta que sean muy ligeros (1 o 2 minutos). Vaya agregando poco a poco ya lentamente el azúcar hasta que esté completamente mezclado. Agregue lentamente la crema y la leche y bata hasta que estén mezclados. Vaciela en el bote de mezclar y siga las instrucciones de la sección "Para hacer helado," de las páginas 4 a la 6. Sólo llene el bote hasta sección "Para hacer helado," de las páginas 4 a la 6. Sólo llene el bote hasta 2/3 de su capacidad, ya que la mezcla se expandirá durante el proceso de congelamiento. Después de mezclar el helado, desmigaje la pasta de galleta y mezcle en el helado. Coloque la mezcla en el congelador hasta galleta y mezcle en el helado. Coloque la mezcla en el congelador hasta

sezet &	qe jeche
2-1/4 tazas	de azúcar
9	pnevos grandes
eset f	de pedacitos de chocolate
2721 I	ae pasta de galleta

Helado de pasta de galleta (cookie dough)

RECETAS

RECIPES

Cookie Dough Ice Cream

1 cup chocolate chip cookie dough, crumbled into small pieces

1 cup mini chocolate chips (optional)

6 large eggs

2-1/4 cups sugar

6 cups heavy cream

3 cups milk

Place the cookie dough and the chocolate chips in separate bowls. Cover and chill until cold. Whisk the eggs in a mixing bowl 1-2 minutes, until light and fluffy. Slowly mix in sugar, whisking until completely blended. Slowly add cream and milk and whisk until blended. Pour mixture into mixing canister and follow the directions in the "To Make Ice Cream" section, pages 4-6. Do not fill the mixing canister more than 2/3 full, as the mixture will expand during freezing. When the mixture has finished churning, add cookie dough and chocolate chips (optional) and stir in evenly.

Peanut Butter Chocolate Chip Ice Cream

2-2/3 cups granulated sugar

2 Tbsp cornstarch

1/2 tsp salt 1-1/2 tsp vanilla 6 cups milk

4 eggs, beaten
2 cups heavy cream
1-1/3 cups half and half
1-1/2 cups chocolate chips

1 cup peanut butter or peanut butter chips, melted

Mix the sugar, cornstarch and salt in a large saucepan. Over medium heat, slowly stir in the milk, stirring constantly. Very slowly, add the beaten eggs and continue to stir. Reduce heat to low and cook until mixture thickens slightly. Slowly stir in peanut butter and whisk until all peanut butter is combined and mixture is smooth. Slowly add vanilla, half and half and heavy cream. Pour into a large glass bowl and refrigerate for 2-4 hours or until the mixture has chilled. Pour the mixture into the mixing canister and follow the directions in the "To Make Ice Cream" section, pages 4-6. Do not fill the mixing canister more than 2/3 full, as the mixture will expand during freezing. Stir in chocolate chips once ice cream is finished churning and stir evenly.

LIMITED WARRANTY

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in the continental United States.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$19.00 for shipping and handling charges payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item, please call the toll free number below for a return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state and do not cover areas outside the United States.

AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive San Diego, California 92121 1-800-276-6286 M-F, 8:30 AM - 4:30 PM, Pacific Time Website: www.AromaCo.com

14

ADATIMIJ AJINARAD

Aroma Housewares Company garantiza que este producto no tenga defectos en sus materiales y fabricación durante un período de un año a partir de la fecha comprobada de compra dentro de la parte continental de los Estados Unidos.

Dentro de este período de garantía, Aroma Housewares Company reparará o reemplazará, a su opción, las partes defectuosas sin ningún costo, siempre y cuando el producto sea devuelto, con el flete prepagado, con comprobación de compra y \$19.00 dólares para cargos de envío y manejo a favor de Aroma Housewares Company. Antes de devolver un producto, sírvase llamar al número telefónico gratuito que está más abajo para obtener un número de autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir

Esta garantía no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido, maltrato o negligencia por parte del usuario. La garantía también es inválida en caso de que el aparato sea desarmado o se le démantenimiento en un centro de servicio no autorizado.

elaparato nuevamente.

Esta garantía le da derechos legales específicos los cuales podrán variar de un estado a otro γ no cubre áreas fuera de los

variar de un estado a otro y no cubre áreas fuera de los Estados Unidos.

AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive San Diego, California 92121 1-800-276-6286 L-V, 8:30 AM - 4:30 PM, Tiempo del Pacífico Sitio Web: www.AromaCo.com